7.2 Áudio

Para gerenciar as músicas do cartão micro SD (não incluso), entre em **Menu > Multimídia > Áudio**.

7.3 Vídeo

Para visualizar os vídeos armazenadas no cartão MicroSD (não incluso), entre em Menu > Multimídia > Vídeo.

7.4 Gravador de som

Para acessar o **"Gravador de som"**, selecione tecla virtual da esquerda **Menu > Multimídia > Gravador de som.**

8 Rádio FM

Para acessar a **"Rádio FM"**, selecione **Menu > Rádio FM**.

Utilize as teclas para cima e para baixo para buscar a estação de rádio manualmente ou as teclas direta e esquerda pra realizar a varredura das estações de rádio automaticamente.

9 Câmera

Certifique-se que o cartão de micro SD (não incluso) está inserido corretamente antes de tirar fotos e gravar vídeos.

Para tirar uma foto, selecione tecla virtual da esquerda **Menu > Câmera.**

O cartão microSD não está incluso ao aparelho. Você poderá fazer a aquisição separadamente desse acessório.

10 Ferramentas

Você terá acesso as ferramentas do produto como:

10.1 Serviços

Contate sua operadora para verificar a disponibi-lidade do serviço.

10.2 Diversão e Jogos

Acesse os jogos do produto.

10.3 Gerenciador de Arquivos

Acesse todos os arquivos de imagens, vídeos e áu-dio do cartão MicroSD (não incluso).

10.4 Alarme

Acesse e configure os alarmes do produto.

10.5 Calendário

Acesse a função calendário do produto.

10.6 Calculadora

Acesse a função calculadora do produto.

11 Configurações

Selecione tecla virtual da esquerda **Menu > Configurações** e selecione a função de sua escolha para personalizar seu celular: **Perfis de usuário, Configuração de telefone, Configuração de chamadas, Configurações de segurança e Restaurar configurações.**

Sua senha bloqueio / desbloqueio e Restaurar Configurações é 0000 ou 1122, no processo de restauração você apagará todos os arquivos salvos no aparelho.

Inserir o cartão de memória:

Para soltar o suporte de cartão micro SD (não incluso), deslize-o na direção da seta e suspenda-o. Em seguida, insira o cartão micro SD (não incluso) com o contato dourado virado para baixo. Após, deslize o suporte na direção oposta para trava-lo.

O cartão micro SD não está incluso ao aparelho. Você poderá fazer a aquisição separadamente desse acessório.

Manual do Usuário

Este manual contém informações de uso e deve ser guardado para consultas futuras.

Recomendamos que leia atentamente este manual antes de utilizar seu aparelho celular.

⚠ PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em volume alto no dispositivo durante muito tempo.

Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas à alterações sem aviso prévio.

MANVB3B

Uso e cuidados

O fabricante não se responsabiliza por nenhum defeito causado pelo uso inadequado ou em desconformidade com as instruções aqui contidas.

·CUIDADOS AO DIRIGIR

Quando estiver dirigindo, não utilize o seu celular e fone de ouvido para falar, ouvir música ou rádio. Usar fone de ouvido poderá ser perigoso, além de ser proibido em alguns lugares.

Quando ligado, seu celular emite ondas eletromagnéticas que podem causar interferência nos sistemas eletrônicos do veículo tais como o sistema de antibloqueio de frenagem (ABS) ou airbags. Para garantir que não ocorra nenhum problema:

-Não coloque o telefone sobre o painel do automóvel nem dentro da área de ação do airbag,

-Consulte a concessionária ou o fabricante do automóvel para saber se o painel está adequadamente blindado contra a energia de RF do celular.

·CONDIÇÕES DE USO:

Desligue seu aparelho antes de embarcar em uma aeronave.

Desligue o celular quando estiver em hospitais ou clínicas, com exceção das áreas indicadas para seu uso. Com relação a muitos outros tipos de equipamentos, os telefones celulares podem causar interferência em dispositivos elétricos e eletrônicos, ou em equipamentos que utilizam radiofrequência.

Desligue o celular quando estiver próximo a líquidos ou gases inflamáveis. Observe as restrições que controlam o uso do celular em áreas de depósito, armazenamento, distribuição e venda de combustíveis (posto de combustível), fábricas de produtos químicos, ou locais que sejam altamente explosivos.

Para evitar danos à audição, atenda à chamada antes de colocar o aparelho junto ao seu ouvido. Mantenha seu aparelho distante de seu ouvido enquanto estiver utilizando o modo viva-voz, uma vez que o volume amplificado poderá causar danos à sua audição.

·BATERIA:

Antes de remover a bateria de seu celular, certifique-se de que o aparelho esteja desligado.

Observe os seguintes cuidados quanto ao uso da bateria:

- Não tente abrir a bateria (devido ao risco de gases tóxi-cos, queimaduras e explosões).
- Não perfure, desmonte, nem provoque curto-circuito na bateria.
- Não queime nem descarte a bateria em lixo doméstico, nem guarde-a em locais com temperaturas superiores a 60 °C.

As baterias deverão ser descartadas de acordo com as normas ambientais locais aplicáveis. Utilize apenas a bateria para o propósito ao qual ela foi projetada. Nunca use baterias danificadas ou aquelas que não sejam originais.

Acessórios que acompanham o aparelho celular:

· Bateria: BAT048
· Carregador: CG-5V05A-FMU

Otimizando o uso da bateria

- Para aplicações multimídia, utilize um fone de ouvido.
- Carregue a bateria regularmente.
- Evite deixar a bateria descarregar completamente.
- Mantenha sempre o produto longe do calor.
- Se for deixar de utilizar o aparelho por até 10 minutos, utilize o modo de espera (toque no botão Power).
- Após o aparelho estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao carregador)

As baterias deverão ser descartadas de acordo com as normas ambientais locais aplicáveis.

Anatel

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
0113-16-7205

A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm. Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br

1 Seu celular

1 – Tecla virtual esquerda
2 – Atender / Efetuar chamada
3 – Correio de voz (Pressione e segure)
4 – Tecla Virtual Direita
5 – Ligar / Desligar / Finalizar chamada
6 – Tecla de navegação:
(Tecla central) Confirmar opção
(Para cima) Atalhos
(Para baixo) Alarme
(Direita) Mensagens
(Esquerda) Perfis de usuário
7 – Alterar perfil de usuário (Pressione e segure)
8 – Tecla volume
9 – Câmera digital

1.1 Teclas

Tecla do meio – Pressione para confirmar uma opção.
Teclas das extremidades – Pressione as teclas em volta para navegar nos menus.

Atender / Realizar chamadas - Pressione para atender uma chamada.
Na tela principal - Pressione para acessar o registro de chamadas ou rediscagem.

Ligar / Desligar o aparelho - Para ligar / desligar, pressione por 03 segundos
Finalizar uma ligação – Em uma chamada, pressione para finalizar a chamada.
Na tela de menu - Pressione para retornar para a tela principal.

Tecla virtual esquerda - Acessar menu de aplicações.
- No modo aplicação, pressione para confirmar a opção.

Tecla virtual direita - Na tela inicial, pressione para acessar a lista Telefônica.
- No modo aplicação, pressione para voltar a função anterior.

Acessar correio de voz - Pressione e segure.

No modo edição SMS - Pressione e solte para acessar a tabela de símbolos.

Na tela principal - Mantenha pressionado para ativar ou desativar o modo de vibração.
No modo edição SMS - Pressione para alterar os métodos de entrada.

1.2 Ícones da tela principal

- Nível de carga na bateria.
- Desvio de chamadas ativo (ícone)
- Alarme ou compromissos programados.
- Nível de sinal de rede (ícone)
- Mensagem de voz recebida (ícone)
- Modo reunião: o seu telefone não tocará nenhuma campainha, somente vibrará.
- Mensagem não lida
- Teclado bloqueado

Os ícones e ilustrações neste guia são fornecidas somente para fins de informação.

2 Início

2.1 Inserindo a bateria

Retirar e inserir a tampa traseira



Retirar e inserir a bateria

Retirar e inserir o cartão SIM

Coloque o cartão SIM com os conectores metálicos virados para baixo e deslize-o na ranhura. Certifique-se de que ele foi inserido corretamente. Para remover o cartão SIM, pressione e deslize-o para fora.

Carregando a bateria



Conecte o carregador da bateria ao seu celular e na tomada de energia respectivamente.

Caso a bateria esteja totalmente descarregada, aguarde aproximadamente 20 minutos para ligar o aparelho.

- Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
- Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente antes de conectar o carregador.
- A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão).
- Ao usar seu telefone pela primeira vez, carregue totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.
- Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu carregador da tomada; reduza o tempo da luz de fundo, etc.

O carregamento estará concluído quando a animação da bateria parar de piscar.

2.2 Como ligar / desligar o aparelho

Pressione e segure a tecla por alguns segundos para ligar / desligar o aparelho.

2.3 Bloqueio / Desbloqueio do teclado

Para Bloquear / Desbloquear o teclado do aparelho, basta pressionar a tecla virtual da esquerda e em seguida a tecla .

3 Chamadas

3.1 Efetuando uma chamada

Na tela principal, disque o número desejado e pressione a tecla para efetuar a chamada.
Caso disque algum número e necessite apagá-lo antes de chamar, pressione a tecla virtual da direita .
Para encerrar uma chamada, pressione a tecla .

3.2 Chamando correio de voz

Para acessar o correio de voz, pressione e segure a tecla .

3.3 Recebendo uma chamada

Quando receber uma chamada, pressione a tecla para atender e a tecla para desligar.

Caso o número de correio de voz não esteja em sua agenda telefônica, abrirá uma tela para configuração do número, basta configura-lo conforme número de correio de voz de sua operadora.

3.4 Funções disponíveis durante uma chamada

Durante uma chamada, você poderá usar seus

contatos. histórico de chamadas. SMS. gravar ligação. sem perigo da ligação cair, basta pressionar a tecla **"Opções"** e navegar entre as opções.

4 Agenda telefônica

4.1 Consultando seus contatos

Para acessar os contatos da tela principal, pressione a tecla virtual da direita > Agenda Telefônica.

4.2 Adição de um novo contato

Você pode adicionar um novo contato ao telefone ou cartão SIM selecionando **Menu > pressionar a tecla central para direita > Agenda telefônica > pressionar Ok > e selecionar Adicionar novo contato.**

5 Mensagens

Para criar uma mensagem de texto selecione tecla virtual da esquerda **Menu > pressione OK > Mensagens > pressione Ok > Escrever mensagem.**

Ao escrever uma mensagem, selecione **"Opções"** para acessar todos os recursos de mensagens disponíveis em seu aparelho celular.

Após escrever uma mensagem, selecione **Opções > Enviar para**, selecione um contato de sua Agenda Telefônica ou digite o número do destinatário para realizar o envio.

6 Registro de chamadas

Acesse seu histórico de chamadas por meio das opções a seguir:

• Selecione tecla virtual da esquerda **Menu > Histórico de Chamadas**, essa função permite que você visualize todas chamadas perdidas, realizadas e recebidas no SIM1 e SIM2 em seu aparelho.

• Na tela principal, pressione a tecla para acessar todos registros de chamadas no SIM1 e SIM2 em seu aparelho.

• Na tela de chamadas, pressione **"Opções"** para ter acesso as funções **Exibir, Chamada, Enviar Mensagem, Salvar na Agenda Telefônica, Adicionar na lista de Números bloqueados** (lista negra), **Editar antes da chamada e Excluir** o contato ou número selecionado.

7 Multimídia

7.1 Visor de Imagem

Para visualizar as imagens armazenadas no cartão micro SD (não incluso), selecione tecla virtual da esquerda **Menu > Multimídia > Visor de Imagens**. Através dela poderá definir a imagem como papel de parede ou imagem ligar / desligar aparelho.